

Kalibrering af pH foretages i en pH 7 væske og en pH 10 eller pH 4 væske afhængig af pH måleområde. Bamo anbefaler at kalibreringen foretages i samme temperatur som i beholderen, ca. 1 gang om måneden indtil målenøjagtigheden kendes i den specifikke proces.

Elektroden kalibreres nemt med Bamo's pH prøvevæsker (pH 7, pH 10, pH 4). Diameteren på elektrodeholderne 9336 og 9337 er velegnet til påsætning af en pH væskebeholder under kalibrering. Herved kan elektrodeholderen med væskebeholder stå på gulvet under kalibrering, dette fjerner muligheden for spild og ødelagte elektroder.